

+5V A5 A4 A3 A2 A1 A0 3V
+5V 0V 13 12 11 10 INT 3V3 D7 D6 D5 D4 D3 D2 TX RX
25MHz
MCP1702
ENC28J60SP
100nF
FTDI
6MHz
RESET
ANT
780
0V 01N D4 RE ETX ERXRS 3V3 5V 0V 0V 10N A0 A1 A2 A3 A4 A5